

**PROTECTOR HORQUILLA PHB19 ADAPTABLE A:
PHB19 FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:**

BMW R 1200R '15> - BMW R 1200RS '15> - BMW R 1000XR '15>

REF: 20105N

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1) Sacar el protector (1) del conjunto suministrado. *Remove the slider (1) from the set supplied.*
- 2) Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (2), place the rod (3) through the axle from the right side.*
- 3) Montar el protector (1), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

Material supplied:

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Protector derecho	PROFOR04-3-0748	1
2	Protector izquierdo	PROFOR39-3-0069	1
3	Varilla Long. 293mm	VARIFO06-1-0006	1
4	Tuerca M6 DIN985	M6 nut DIN985	2
5	Arandelas M6 DIN125	M6 washers DIN125	2
6	Tapones	Caps	2

